REID LIFTING

Bruno-Glettenberg.de

PORTAGANTRY 500-3000™

Montage- und Betriebsanleitung

www.bruno-glettenberg.de

Inhalt

Korrekte Bedienung 4

Verwendungszweck
Inspektion vor der ersten Inbetriebnahme
Inspektion vor Beginn der Arbeit
Maximale Tragfähigkeit
Temperaturbereich
Hinweise für den korrekten Betrieb
Warnung
Verfahren der Last
Bewegen unter Last
Absturzsicherung
Zusätzliche Hinweise für den korrekten Betrieb
Warnung
IRATA

Inspektion und Wartung 9

Regelmäßige Inspektionen
Wartung und Reparatur
Lagerung und Transport

ATEX 10

ATEX
Klassifikation [Zone 2]
Klassifikation [Zone 1]
Funkenbildung
Statische Elektrizität
Inspektion, Wartung und Reparatur

Montageanleitung 12

Varianten und Optionen 17

Abmessungen 20

Qualität und Sicherheit 24

Vorschriften, Normen und Richtlinien
Akkreditierungen
Europäische Konformität [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA]
Der Queen's Award for Enterprise
Tests
Sprache
Geistiges Eigentum am Produkt

Produkt-Kennzeichnung 26

Inspektions-Protokoll 27

Leicht. Tragbar. **Sicher.**

Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das System verwenden oder betreiben.

Sie enthalten wichtige Informationen über die sichere und effiziente Handhabung und Nutzung des Systems, die Vermeidung von Gefahren, die Reduzierung von Reparaturkosten und Ausfallzeiten sowie die Erhöhung der Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems.

Sie gelten für:

- Betrieb, einschließlich Vorbereitung, Fehlerbehebung während des Betriebs und Reinigung
- Wartung, Inspektion und Reparatur
- Transport

Es liegt in der Verantwortung des Endbenutzers, die in seinem jeweiligen Land und den Regionen, in denen das System verwendet wird, geltenden Normen und Gesetze zur Gesundheit und Sicherheit sowie zur Unfallverhütung einzuhalten. Es obliegt auch dem Benutzer oder einer kompetenten Person, sicherzustellen, dass jeder, der mit dem Gerät arbeitet, über die erforderlichen medizinischen und physischen Voraussetzungen verfügt. Auch für einen Notfall, der während der Arbeit auftreten könnte, muss ein Rettungsplan vorhanden sein. Dieses Dokument sollte einen wichtigen Teil der übergeordneten Gefahrenanalyse und Verfahrensanweisung bilden, die für jeden Hebevorgang erforderlich ist.

Korrekte Bedienung

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist für das Heben von Gütern, das Heben von Personen, den seilunterstützten Zugang oder als Sicherheitsanker zur Verhinderung von Stürzen vorgesehen.

Es wird erwartet, dass alle Benutzer dieses Produkts über die erforderlichen medizinischen und physischen Voraussetzungen verfügen und vollständig geschult und kompetent in der sicheren Montage und Verwendung dieses Produkts sind.

Inspektion vor der Inbetriebnahme

Jedes Produkt muss vor der ersten Inbetriebnahme von einer kompetenten Person überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Struktur sicher ist und nicht durch falsche Montage, Transport oder Lagerung beschädigt wurde.

Inspektion vor Arbeitsbeginn

Vor Beginn der Arbeiten sollten die Baugruppe des Produkts und alle tragenden Komponenten auf sichtbare Mängel überprüft werden. Dazu gehört die Überprüfung aller Profile auf Beulen, die Sicherstellung, dass die Schraubenbohrungen nicht abgenutzt oder gedehnt sind und dass sich die Laufkatze frei auf der Lasttraverse bewegt.

Maximale Tragfähigkeit

Heben von Gütern: Dieses Produkt ist zum Heben und Senken von Lasten bis zu seiner Nenntragfähigkeit ausgelegt. Überschreiten Sie nicht die auf dem Produkt angegebene Tragfähigkeit.

Heben von Personen: Beim Heben von Personen wird die Gesamttragfähigkeit um die Hälfte reduziert, um einen erhöhten Sicherheitsfaktor zu erreichen. Die maximale Tragfähigkeit der Personenwinde/des Zubehörs, die/das in Verbindung mit dem Produkt verwendet wird, muss ebenfalls berücksichtigt werden.

Temperaturbereich

Dieses Produkt kann bei trockenen Umgebungstemperaturen zwischen –20 °C und +55 °C (–4 °F und 131 °F) betrieben werden. Wenden Sie sich bei extremen Arbeitsbedingungen bitte an Ihren Lieferanten. Bei Verwendung bei Minusgraden und bei Nässe können sich die Eigenschaften von Absturzsicherungen ändern.

Hinweise zur korrekten Bedienung

- Montieren Sie nur nach Anleitung (stellen Sie sicher, dass alle Schrauben vorhanden sind und gemäß den Anweisungen korrekt montiert werden))
- Für alle Anwendungen müssen geeignete, entsprechend bemessene Winden und Verbindungsplatten verwendet werden
- Das Produkt sollte in einem sicheren Abstand zum Gefahren- oder Hebebereich aufgestellt werden, bevor die Struktur an ihren Platz gebracht wird
- Der tragende Boden/die tragende Struktur, auf dem/der der Portalkran verwendet werden soll, muss stabil sein und der maximal zu erwartenden Belastung während der Verwendung standhalten können
- Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Benutzung der Ausrüstung
- Die Lasttraverse muss vor jedem Heben horizontal und die A-Rahmen müssen vertikal und parallel zueinander sein
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Laufkatze nicht frei entlang der Lasttraverse läuft. (Für bestimmte Anwendungen, z. B. wenn das System als Rückhaltepunkt verwendet wird, können die Laufkatzen in ihrer Position verriegelt werden)
- Heben und senken Sie Lasten nur bei betätigten Rollenbremsen
- Lassen Sie die Last nicht schwingen
- Um Seitenzug zu vermeiden, sollte das Absenken und Heben nur dann erfolgen, wenn die Lastkette eine gerade und vertikale Linie zwischen Last und Anschlagpunkt an der Laufkatze bildet. (Siehe Abbildung A)



- Befestigen Sie das Hebezeug nur am Hebepunkt der Laufkatze und achten Sie darauf, dass es so befestigt wird, dass der Benutzer nicht durch das Hebezeug, die Kette oder die Last gefährdet wird
- Wir empfehlen die Verwendung von Lastmess- oder Überlastschutzvorrichtungen bei allen Hebearbeiten
- Bei der Risikobewertung und der Verfahrensanweisung müssen alle Faktoren berücksichtigt werden, die das System während des Hebevorgangs zusätzlich belasten könnten
- Seien Sie beim Transport und bei der Lagerung des Systems vorsichtig, um Schäden zu vermeiden
- Um die Stabilität der Struktur zu gewährleisten, muss die Spannweite der Lasttraverse gleich oder größer als der Abstand zwischen den Rollen des A-Rahmens sein

Warnung

- Das Gerät darf nicht außerhalb seiner Grenzen oder für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist, verwendet werden
- Heben oder transportieren Sie keine Lasten, während sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten
- Lassen Sie Personen nicht unter einer schwebenden Last hindurchgehen
- Lassen Sie eine schwebende Last niemals unbeaufsichtigt
- Bewegen Sie die Last nicht entlang der Lasttraverse, bevor Sie nicht geprüft haben, ob sie korrekt befestigt wurde
- Verhindern Sie, dass die Last auf den Systemrahmen fällt
- Verwenden Sie nur eine Winde pro Laufrolle und achten Sie darauf, dass sich die Winden nie kreuzen
- Achten Sie auf ungünstige Witterungsbedingungen wie starke oder böige Winde, die zusätzliche horizontale Belastungen verursachen und die Stabilität der Struktur beeinträchtigen könnten. Stellen Sie die Anwendung ein, wenn das Wetter das Heben beeinträchtigt, und bauen Sie den Portalkran entweder ab oder binden Sie es an eine starre Struktur, um sicherzustellen, dass es nicht umkippen kann
- Achten Sie beim Aufstellen/Abbauen auf Gefahren wie das Einklemmen von Fingern in rotierenden Teilen

Verfahren der Last

Aufgrund des hohen Elastizitätsmoduls von Aluminium biegt sich die Traverse des Portalkrans unter Last durch. Dieses Phänomen ist bei unseren Produkten vollkommen normal. Der Einsatz von Aluminium ermöglicht das höchste Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, eine wichtige Eigenschaft für mobile Portalkrane. Das Maß der Durchbiegung wird von der Spannweite und dem verwendeten Traversenprofil sowie vom Gewicht der zu hebenden Last bestimmt.

Bevor Sie Lasten auf dem PORTAGANTRY verfahren, ist es wichtig, folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Verwenden Sie nur geeignete Laufkatzen von Reid, um die Last entlang der Traverse zu verfahren.
- Wenn Sie eine beladene Laufkatze entlang der Lasttraverse verfahren, verfahren Sie die Last gleichmäßig und kontrolliert. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf, um die Last zu verfahren, wenn sie sich nicht leicht bewegen lässt.
- Abhängig vom Traversenprofil (A, B oder D) biegen sich Traversen durch, wenn sie unter Last stehen. Das ist normal. Je größer die Last, desto größer die Durchbiegung. Detaillierte Informationen finden Sie in den Tabellen zur Durchbiegung der Traversen. Die Durchbiegung muss bei der Planung des Hebevorgangs berücksichtigt werden.
- Das Verfahren von Lasten entlang der Traverse muss kontrolliert erfolgen, um die vollkommene Stabilität der Struktur während des gesamten Vorgangs zu gewährleisten.
- Die Durchbiegung des PORTAGANTRY kann reduziert oder begrenzt werden, indem Sie die zulässige Tragfähigkeit (WLL) um 50 % reduzieren bzw. durch einen Kran mit einer entsprechend höheren Tragfähigkeit um 50 % steigern. Die Vergrößerung des Traversenprofils hilft auch dabei, die Durchbiegung zu begrenzen. Bitte kontaktieren Sie REID für weitere Einzelheiten.
- Eine weitere Empfehlung für ein sicheres Verfahren der Last entlang der Traverse ist der Einsatz einer mechanischen Hilfe. REID Lifting kann Ihnen Laufkatzen mit Zahnradgetriebe oder Seilführungssysteme bereitstellen. Das Seilführungssystem ist besonders nützlich bei längeren Traversen oder wenn sich der Kran in maximaler Hubhöhe befindet.
- Der Einsatz einer mechanischen Hilfe wie einer Laufkatze mit Zahnradgetriebe oder einem Seilführungssystem zum Verfahren ermöglicht es, die Portalkrankapazität zu optimieren.

Korrekte Bedienung

Das Seilführungssystem ermöglicht es außerdem dem Bediener, die Bewegung der Laufkatze von einem sicheren Ort an der Seite des Portalkrans aus zu steuern. Dieses System umfasst eine Winde und eine Reihe von Riemenscheiben, die einen mechanischen Vorteil bringen und den Kraftaufwand während des Betriebs verringern.

Als Richtlinie empfehlen wir folgende maximale Lasten, die mit standardmäßigen Laufkatzen ohne mechanische Hilfe sicher bewegt werden können (abhängig von allen weiteren in einer Risiko-/Gefahrenanalyse berücksichtigten Standortbedingungen):

- A-Profil-Traversen bis zu 4570 mm = <500 kg oder 50 % der Tragfähigkeit des Krans; der niedrigere Wert gilt
- B-Profil-Traversen bis zu 5500 mm = <500 kg oder 50 % der Tragfähigkeit des Krans; der niedrigere Wert gilt
- D-Profil-Traversen bis zu 5500 mm = <1000 kg oder 50 % der Tragfähigkeit des Krans; der niedrigere Wert gilt
- D-Profil-Traversen bis zu 8400 mm = <500 kg oder 50 % der Tragfähigkeit des Krans; der niedrigere Wert gilt

Um Lasten effektiv und sicher über diesen Grenzwerten verfahren zu können, muss der Bediener eine geeignete mechanische Hilfe einsetzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei REID Lifting oder einer qualifizierten oder kompetenten Person.

Der unsachgemäße Betrieb des Portalkrans kann zu Unfällen mit Verletzungen und/oder Schäden an Ausrüstung und Infrastruktur führen. Stellen Sie sicher, dass die Hinweise und Richtlinien in der Montage- und Betriebsanleitung befolgt werden.





Standard-Traversenlänge [mm]

WLL [kg]	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
500	A 0-5mm	A 0-5mm	A 5-10mm	A 10-15mm	A 20-30m	A 25-35mm	A 60-70mm	A 80-90mm
1000	A 5-10mm	A 5-10mm	A 15-20mm	A 20-30mm	A 42-52mm	A 45-55mm	B 110-120mm	B 125-140mm
2000	A 10-15mm	A 15-20mm	A 25-35mm	A 40-50mm	B 55-65mm	D 25-35mm	D 70-80mm	X
3000	A 15-20mm	A 20-25mm	B 35-45mm	B 60-70mm	D 30-40mm	D 40-50mm	D 100-110mm	X
5000	D 5-10mm	D 10-15mm	D 20-30mm	D 30-40mm	D 50-60mm	X	X	X

Ungefähre Strahlablenkung bei maximaler Kapazität [mm]

Bewegen unter Last

Beim Bewegen des Portalkrans unter Last MÜSSEN die folgenden Anweisungen befolgt werden:

- Dieses Produkt kann nur im rechten Winkel zur Lasttraverse bewegt werden
- Richtungsfeststeller müssen an den Rollen verwendet werden (nur im rechten Winkel zur Lasttraverse)
- Der Endbenutzer MUSS sicherstellen, dass der Schwerpunkt der Last bekannt ist und die Hebepunkte so angeordnet sind, dass die Last GLEICHMÄSSIG VERTEILT ist, so dass die Last einen vertikalen Zug auf die Lasttraverse erzeugt.
- Die Last darf nicht schwingen
- Der Boden muss glatt, eben, frei von Rissen oder Stufen sein und die Witterungsbedingungen sollten für den Betrieb sicher sein (d. h. nicht bei Frost, Eis oder Schnee)
- Eine Risikobeurteilung und eine Verfahrensanweisung müssen von einer kompetenten Person ausgefüllt werden, bevor der Portalkran unter Last bewegt wird
- Die Bewegung des Portalkrans muss bei einer langsamen Geschwindigkeit gesteuert werden; plötzliche Bewegungen oder hohe Geschwindigkeiten sind nicht erlaubt.

Absturzsicherung

Bei der Verwendung als Teil eines Fallschutzsystems muss der Benutzer einen Auffanggurt und ein Höhensicherungsgerät oder einen Falldämpfer nach EN355 verwenden, der die maximal zulässige Kraft (M.A.F.) auf 6 kN begrenzt. Die mit dem System verwendeten Winden sollten EN1496:2017 oder gleichwertig entsprechen.

Bei gleichzeitigem kombinierten Heben von Gütern und Personen oder beim Einsatz als Absturzsicherungssystem bei Minusgraden und Nässe setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung, da die Tragfähigkeit möglicherweise reduziert wird.

An jedem Wagen sollte nur eine Person gemäß der angegebenen Nenntragfähigkeit (WLL) angebracht werden. Jeder Hebevorgang muss ordnungsgemäß geplant werden, und alle Gewichte müssen zusammen mit der WLL und den Einschränkungen aller Teile des Absturzsicherungssystems für Personen ausdrücklich bekannt sein.

Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten gelten nur für Systeme mit Standardbereich. Wenn Sie sich bei Ihrem System nicht sicher sind, konsultieren Sie die Serienetiketten, die auf Seite 27 ausgefüllten Informationen oder wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Maßgefertigte Versionen des Systems sind auf spezifische Hebeanforderungen zugeschnitten erhältlich. Diese Versionen sind mit einem „C" am Ende der Produktnummer auf dem Serienetikett gekennzeichnet, das an jedem A-Rahmen und jedem Träger angebracht ist.

Bei maßgeschneiderten Portalkränen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten, um die entsprechenden Nennwerte und die Tragfähigkeit in Erfahrung zu bringen.

Dieses Produkt hat je nach Anwendung unterschiedliche Nennwerte, wie in der Tabelle unten aufgeführt:

Anwendung	Tragfähigkeit			
Güter [kg]	500	1000	2000	3000
Absturzsicherung*	3 Personen	3 Personen	5 Personen	5 Personen
Max. Kombinierte Personen-Tragfähigkeit [kg]	250	400	750	1000

*Gilt nur für PORTA GANTRY-Systeme, die in Übereinstimmung mit PD CEN/TS 16415:2013 verwendet werden. Bei der Verwendung gemäß EN795:2012 ist die Struktur auf maximal einen absturzgefährdeten Benutzer beschränkt.

Das System ist nicht als Absturzsicherungsanwendung geeignet.

Das System ist als Absturzsicherungsanwendung geeignet. Anzahl der Benutzer angeben. Max. Gewicht von 150kg.

Korrekte Bedienung

Zusätzliche Hinweise zur korrekten Bedienung

- Stellen Sie sicher, dass für alle Anwendungen geeignete und entsprechend bemessene Winden und Verbindungsplatten verwendet werden
- Das Absturzsicherungssystem darf nur an den Hebepunkten der Laufkatze oder an den zugelassenen Halterungen befestigt werden
- Gehen Sie niemals von der Struktur weg, während Sie mit der Ausrüstung verbunden sind (entweder durch eine Winde oder ein Höhensicherungsgerät)
- Verwenden Sie das Produkt nur dann für Absturzsicherungsanwendungen, wenn die Lenkrollenbremsen betätigt sind
- Wenn Sie das Produkt als Absturzsicherungsanker verwenden, stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten in der Höhe ein ausreichender Freiraum für den Fall besteht (siehe Abbildung B)



- Berücksichtigen Sie immer die potenziellen Auswirkungen von scharfen Kanten, chemischen Reagenzien, elektrischer Leitfähigkeit, Schneiden, Abrieb, klimatischer Belastung auf die Absturzsicherungsleinen und die Wirkung von Versatzkräften infolge von Pendelstürzen
- Bei der Verwendung als Absturzsicherung muss der Benutzer innerhalb der Grundfläche dieses Produkts bleiben
- Wenn es die Vorschriften verlangen, muss jede Anlage von einer qualifizierten Person genehmigt werden

Warnung

- Setzen Sie bei der Verwendung als Absturzsicherung nur eine Rettungsleine pro Laufkatze/Laufrolle ein und stellen Sie sicher, dass sie sich nicht kreuzen
- Wenn mehr als eine Person am Portalkran befestigt ist, stellen Sie sicher, dass die Arbeitsverfahren verhindern, dass sich einzelne Rettungsleinen kreuzen und verheddern
- Wenn das Produkt in Verbindung mit Fallschutzprodukten anderer Hersteller verwendet wird, ist es unerlässlich, die Anweisungen für diese Produkte zu lesen, um ihre Eignung und Einschränkungen für die Verwendung zu überprüfen.
- Es wird nicht empfohlen, den Einsatz des Portalkrans mit dem gleichzeitigen Heben von Personal und Gütern zu kombinieren.
- Für die Sicherheit ist es unerlässlich, dass das Produkt sofort aus dem Verkehr gezogen wird und nicht wieder verwendet wird, bis dies von einer kompetenten Person schriftlich genehmigt wird, wenn

    1. Zweifel über seinen Zustand für eine sichere Verwendung bestehen oder;

    2. Es benutzt wurde, um einen Sturz aufzuhalten

IRATA

Dieses Produkt ist für den seilunterstützten Zugang geeignet und wurde mit 15 kN getestet. Statische Belastung gemäß den Prüfanforderungen des internationalen IRATA-Verfahrenscodex (ICOP).

Inspektion und Wartung

Die folgenden Informationen basieren auf den Empfehlungen von REID Lifting und entbinden den Benutzer nicht von der Verantwortung, die entsprechenden Vorschriften und Normen, die in den jeweiligen Ländern und Regionen, in denen das System eingesetzt wird, gelten, einzuhalten.

Regelmäßige Inspektionen

Um sicherzustellen, dass der Rahmen des Produkts in einem sicheren Betriebszustand bleibt, muss er regelmäßig von einer kompetenten Person überprüft werden. Wir empfehlen Inspektionen alle 6 Monate für das Heben von Personen und alle 12 Monate nur für Güter, es sei denn, ungünstige Arbeitsbedingungen oder das Einsatzprofil erfordern kürzere Zeiträume. Die Komponenten des Systemrahmens müssen auf Beschädigung, Verschleiß, Korrosion oder andere Unregelmäßigkeiten überprüft werden. Dazu kann es notwendig sein, den Systemrahmen zu demontieren. Besonderes Augenmerk sollte auf die Kontrolle der Profile auf Beulen gelegt werden, um sicherzustellen, dass die Schraubenbohrungen nicht abgenutzt oder gedehnt sind und dass sich die Laufkatze frei auf der Lasttraverse bewegt.

Notwendige Reparaturen sollten nur von einer zugelassenen Fachwerkstatt unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Es wird empfohlen, das Gerät nach der Inspektion oder Reparatur mit dem Datum der nächsten Inspektion zu versehen.

Inspektionen werden vom Benutzer in die Wege geleitet. Wenn Sie detaillierte Informationen über Inspektions- und Prüfkriterien benötigen, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung Ihres Lieferanten. Das Protokoll der Geräteinspektion befindet sich auf Seite 27.

Wenn das Produkt in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird, beziehen Sie sich auf den zusätzlichen Abschnitt mit dem Titel ATEX.

Wartung und Reparatur

Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, müssen die Bedingungen für Inspektion und Wartung eingehalten werden. Wenn Mängel festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

Ohne die schriftliche Zustimmung des Herstellers dürfen keine Änderungen oder Ergänzungen an der Ausrüstung vorgenommen werden. Jede Reparatur muss in Übereinstimmung mit den Verfahren des Herstellers durchgeführt werden.

Es wird empfohlen, die Geräte sauber und trocken zu halten. Es wird empfohlen, die Reinigung mit einem Schwamm oder Tuch mit warmem Seifenwasser durchzuführen und das Gerät anschließend abzuspülen und trocknen zu lassen.

Lagerung und Transport

Beachten Sie beim Transport der Komponenten alle Aspekte zur manuellen Handhabung.

Werfen Sie das Produkt nicht hin und stapeln Sie keine Gegenstände darauf.

Stellen Sie das Gerät immer sorgfältig und sicher auf den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.

ATEX

ATEX

Dieses Produkt wurde für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß den folgenden Anforderungen und Informationen entwickelt. Jede andere oder darüberhinausgehende Verwendung wird als unkorrekt angesehen, und REID Lifting Ltd. übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden, die aus einer falschen Anwendung resultieren. Das Risiko liegt allein beim Benutzer. Wenn das Produkt in irgendeiner Weise angepasst wurde, entspricht es möglicherweise nicht den Normen und ist nicht mehr für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Wenn dies der Fall ist, dann hat das Produkt keine der untenstehenden Kennzeichnungen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren REID-Vertreter.

Klassifikation [Zone 2]

Standardmäßig erfüllt das Produkt die Anforderungen an Geräte der Kategorie 3 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 und bietet ein normales Schutzniveau, wo Gemische aus Luft und Gasen, Dämpfen oder Nebeln oder durch Luft und Stäube wahrscheinlich nicht oder nur selten und nur für kurze Zeit auftreten.

Das Produkt wird auf dem Serienetikett die folgende Kennzeichnung tragen:

Als Standard für Umgebungen der Zone 2:

Ex II 3 GD
Ex h IIC T6 Gc
Ex h IIIC T85°C Dc
Tamb -20°C to +55°C



Klassifikation [Zone 1]

Das als Upgrade erhältliche Produkt kann so geliefert werden, dass es die Anforderungen von Geräten der Kategorie 2 für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 erfüllt und ein hohes Maß an Schutz bietet, wenn Gemische aus Luft und Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Luft- und Staubgemische wahrscheinlich auftreten.

Das Produkt wird auf dem Serienetikett die folgende Kennzeichnung tragen:

Als Upgrade für den Einsatz in Zone-1-Umgebungen:

Ex II 2 GD
Ex h IIC T6 Gb
Ex h IIIC T85°C Db
Tamb -20°C to +55°C



Funkenbildung

Es besteht eine erhöhte Zündgefahr, wenn bestimmte Materialpaarungen aufeinandertreffen, nämlich nicht korrosionsbeständiger Stahl oder Gusseisen gegen Aluminium, Magnesium oder entsprechende Legierungen. Dies gilt insbesondere bei Rost oder Oberflächenrost. Bei der Montage des Produkts und dem Einsetzen von Befestigungsteilen müssen diese daher frei von Rost und Ablagerungen jeglicher Art sein. Wie bereits erwähnt, muss darauf geachtet werden, dass das Portalkran in geeigneter Weise gehandhabt, niemals geworfen und immer sorgfältig auf den Boden gelegt wird.

- Bei Anwendungen in Zone 1 und 2 sollte die Höhe des Systems nicht mit Hilfe des Ratschenmechanismus und/oder des Zahnrads eingestellt werden
- REID empfiehlt die Verwendung von korrosionsbeständigen Werkzeugen bei der Montage dieses Systems, um die Möglichkeit der Funkenbildung zu vermeiden.
- Für den Einsatz in der ATEX-Zone 1 werden Lenkrollenhalterungen aus Edelstahl angebracht, um die Möglichkeit eines Funkenfluges zu reduzieren.

Statische Elektrizität

Bei Anwendungen in Zone 2 besteht das potenzielle Risiko, dass sich statische Elektrizität aufbaut und zu einem Zündfunken führt. Obwohl die Gefahr einer solchen Zündung unwahrscheinlich ist, muss das System während der Montage und des Betriebs geerdet werden. Dies kann durch die Anbringung eines Erdungskabels an einer geeigneten Stelle an metallischen Teilen des Systems und der Laufkatze erreicht werden.

Zum zusätzlichen Schutz bei Anwendungen in Zone 1 ist das System mit antistatischen Laufkatzenrollen und Befestigungselementen aus Edelstahl ausgestattet und muss daher nicht geerdet werden.

Die Wirksamkeit der Leitfähigkeit während des Betriebs kann jedoch durch eine verschmutzte Lauffläche oder andere Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden und muss daher regelmäßig vom Betreiber überprüft werden.

Inspektion, Wartung und Reparatur

Besonderes Augenmerk sollte auf Staubablagerungen auf der Struktur gelegt werden, insbesondere in Bereichen, in denen die Profile in Kontakt miteinander kommen. Sie sollten abgewischt werden und es sollte darauf geachtet werden, dass keine Materialien aufgetragen werden, die eine elektrostatische Aufladung verursachen könnten. Zusätzlich sollten die Lager in den Lenkrollen und den Rollen der Laufkatze überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie sich frei drehen.

Die Struktur besteht überwiegend aus Aluminium, das nicht rostet. Es werden jedoch auch in der gesamten Struktur Stahlkomponenten verwendet. Diese sind: Befestigungselemente, Lenkrollen, Master-Link, Laufrollen der Laufkatze, A-Rahmen-Höhenverstellgetriebe (falls vorhanden) und die Ratsche für die Höhenverstellung (falls vorhanden).

Wenn es Anzeichen von Rostablagerungen auf der Aluminiumstruktur gibt, sollten diese wie oben beschrieben abgewischt werden, und wenn es Anzeichen von Rost auf einem Stahlbauteil gibt, sollte dieses Bauteil aus dem Gebrauch genommen und die Struktur nicht benutzt werden, bis ein Ersatzteil eingebaut wurde.

Wenn das Produkt in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird, sollten zusätzlich zu den oben genannten Informationen zur regelmäßigen Inspektion und Wartung diese zusätzlichen Anweisungen befolgt werden:

- Bei Verwendung in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre müssen vor jedem Einsatz Inspektionen durch den Anwender veranlasst werden.
- Inspektionen und Wartungsarbeiten müssen in einem sicheren Abstand zu einer explosionsgefährdeten Atmosphäre durchgeführt werden.

Montageanweisungen

Der PORTA GANTRY und seine Bestandteile werden in der folgenden Abbildung beschrieben.

Es sollte eine geeignete PSA getragen werden: **Handschuhe** **Sicherheitsschuhe** **Schutzhelm**



1



Das PORTA GANTRY-System wird flach auf einer Palette verpackt geliefert und sollte enthalten:

- 2 x A-Rahmen
- 1 Laufkatze
- Balken (manchmal separat versandt)

2

Portalkran-Werkzeugsatz (als Option geliefert):

- Ratschengriff mit 1/2" -Vierkantantrieb
- 24-mm-Steckschlüssel
- 24-mm-Kombischlüssel
- 14 mm langer Serien-Innensechskant-Schlüssel
- 14 mm Innensechskant-Steckschlüssel

3



Diese Darstellung zeigt, wie ein A-Rahmen vor seiner Montage geliefert wird.

4

4a

Jeden A-Rahmen folgendermaßen montieren:

- Ständer und Schraube zurechtlegen.
- Die Ständerquerstrebe befestigen.

Die Baugruppe lässt sich am leichtesten montieren, wenn die A-Rahmen in ihrer niedrigsten Höheneinstellung sind, die als Ausgangsposition für die Montage empfohlen wird.

5



Lenkrollen in der gezeigten Ausrichtung feststellen. Verwenden Sie nicht die Hände!

- Die Bremsen der Lenkrollen betätigen.
- Die Bremsen nur mit Sicherheitsschuhen betätigen. Sicherstellen, dass die Rollen in der gezeigten Ausrichtung sind

Montageanweisungen

6



Führen Sie eine visuelle Kontrolle vor der Montage durch, um sicherzustellen, dass die folgenden Teile enthalten sind;

- Lasttraverse
- Laufkatze
- 2 x A-Rahmen
- Werkzeugsatz (Option)

7



Diese Abbildung zeigt die Schraubenpositionen (1 & 2) für die Wangen.

8



- Die zwei Dreiecksrahmen im Abstand einer Lasttraversen-Länge voneinander auf einer flachen Oberfläche miteinander fluchtend ablegen, wobei die Lenkrollen nach außen zeigen und die Bremsen betätigt sind
- Die Lasttraverse auf die A-Rahmen legen, wobei sie auf der Schraube 1 jeder Wange aufliegt

9



- Ein Ende der Lasttraverse mit der hinteren Bohrung in der Wange (Schraube 1) ausrichten und eine Schraube einstecken
- Die Unterleg- und Federscheiben sowie Mutter einsetzen und fingerfest anziehen

9a

Die Lasttraverse des Portalkrans verfügt über Einstellungsbohrungen, um die Grundfläche des Portalkrans zu verkleinern. Dies wird am besten erreicht, wenn der Portalkran zusammengebaut wird, wobei 2 Personen den A-Rahmen nach innen schieben, während 1–2 Personen den Portalkran durch Halten der Lasttraverse stabilisieren – dies erfordert die Verwendung einer Trittleiter. Wenn dieser Prozess häufig durchgeführt werden muss, kann ein Upgrade auf „gelappte Wangen" erworben werden, das es ermöglicht, den Portalkran wie in den Schritten 8–21, aber mit einem A-Rahmen vom Ende der Lasttraverse nach innen zu montieren.

10



- Die Laufkatze über das andere Ende der Lasttraverse führen und mit der Reibungsbremse etwa in der mittleren Position verriegeln. Bei Verwendung einer Gated-Laufkatze mit der Reibungsbremse verriegeln

11



- Das andere Ende der Lasttraverse mit der hinteren Bohrung in der Wange (Schraube 1) ausrichten und eine Schraube einstecken
- Die Unterleg- und Federscheiben sowie Mutter einsetzen und fingerfest anziehen

12

- In diesem Stadium ist es sinnvoll, die Hebevorrichtung an der Laufkatze zu befestigen, um zu vermeiden, dass sie bei vollständig aufgerichtetem Portalkran angehoben und befestigt werden muss. Dadurch wird ein Problem beim Anbringen des Hebezeugs in der Höhe vermieden

13

Halten Sie die Hände fern von Bereichen mit potentieller Quetschgefahr im Scherensystem. Diese sind mit Warnband markiert. Der Kettenzug muss am gegenüberliegenden Ende des Trägers positioniert werden.

- Mithilfe einer weiteren Person die Lasttraverse und den A-Rahmen aufrichten (dabei die erste Schraube als Scharnier verwenden). Achten Sie darauf, dass Sie sich dabei nicht Ihre Finger einklemmen

14



- Die zweite Schraube in die Wange einsetzen. Beide Schrauben anziehen, bis die Federscheibe vollständig zusammengedrückt ist; darauf achten, dass sie nicht zu fest angezogen wird

15



Für zusätzliche Sicherheit kann vorübergehend eine Ersatzschraube in den Einstellpunkt gesetzt werden.

- Die Laufkatze an das andere Ende der Lasttraverse schieben und sichern, dazu den Knauf an der Laufkatze anziehen

16

- Das andere Ende des Portalkrans nun ebenfalls aufrichten

Montageanweisungen

17



- Die letzte Schraube der Lasttraverse einstecken und anziehen

18

- Das Hebezeug nun anbringen, wenn es noch nicht an der Hebestelle der Laufkatze angebracht sein sollte (bei Bedarf eine Trittleiter zu Hilfe nehmen)
- Wenn dies nicht sicher sein sollte, den Portalkran wieder demontieren und das Hebezeug vor dem Aufrichten der A-Rahmen anbringen

19

Der Portalkran ist nun in seiner niedrigsten Höheneinstellung aufgerichtet.

20

Schrauben zur Höhenverstellung des Trägers (2 Schrauben an jedem Pfosten).
Alle Schrauben mit 27 Nm (20 ft lbs) anziehen oder bis die Federscheiben vollständig zusammengedrückt sind.

- Die erforderliche Höhe festlegen (wobei immer die niedrigste Einstellung für die jeweilige Arbeit zu wählen ist). Die Position des Pfostens

20a

an einem A-Rahmen einstellen (2 Personen sind dafür erforderlich – eine Person für die Schraube und eine für den Pfosten). Dazu die 2 Sicherungsschrauben des Pfostens entfernen und den Pfosten mithilfe des Hebegriffs in die entsprechende Höhe anheben.

- Die Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben wieder einsetzen und anziehen (Nicht zu fest anziehen). Diesen Vorgang am anderen Ende wiederholen

21



Sicherstellen, dass der Balken horizontal ist und die Rollen vor dem Anheben verriegelt sind.

- Die Bremse der Laufkatze und die Rollenbremsen lösen, um den Portalkran über der Last zu positionieren, wobei, wenn möglich, sichergestellt werden muss, dass die Last in der Mitte der Lasttraverse angehoben wird

Varianten und **Optionen**.

Varianten und Optionen

Die folgende Liste enthält zusätzliche Varianten und Optionen, die zur Verfügung stehen;

- Kurbelheberfüße
- Lasttraversen-Höheneinstellung mit Ratsche
- Umwandlung in eine Windenkonfiguration
- Benutzerdefinierte Konfigurationen

Option Kurbelheberfüße (WUJL)

WUJLs können am Portalkran montiert werden. Dies ermöglicht eine zusätzliche Feineinstellung der Höhe (bis zu 250 mm). Jeder Fuß kann unabhängig voneinander eingestellt werden, was eine Methode zur Nivellierung des Systems auf unebenem Boden darstellt.

Bei montierten Kurbelheberfüßen sind folgende Punkte zu beachten:

- Kontrollieren, ob die eingebauten Lenkrollen belastbar oder Pneumatikausführungen sind.

N.B. Bei pneumatischen Rollen (nicht belastbar) muss das WUJL-System immer vor dem Heben angewendet werden. Wenn belastbare Rollen montiert sind, kann der Bediener wählen, ob die Lenkrollen oder WUJL die Last auf jedem Fuß des Portalkrans aufnehmen

- Beim Manövrieren des Portalkrans müssen sich die Heberfüße immer in der „Parkposition" befinden, wie in Abbildung 1 dargestellt.
- Den Portalkran für den Hebevorgang in die richtige Position fahren, bevor die Höhe mit dem Kurbelheber eingestellt wird
- Vor dem Anheben sicherstellen, dass sich alle Heberfüße in der richtigen Hebestellung befinden und mit Arretierstiften und Sicherungsringen befestigt sind, siehe Abb. 2
- Jeden Heberfuß abwechselnd von Hand anheben und die Höhe mithilfe der Heberkurbel im Uhrzeigersinn einstellen.
- Wenn alle vier Füße eingestellt sind, sicherstellen, dass die Pfosten des Portalkrans senkrecht und die Lasttraverse waagerecht stehen

WUJL Inspektion/Wartung

Die Heberfüße und Halterungen sollten regelmäßig von einer kompetenten Person gemäß den Richtlinien für die Inspektion und Wartung von Produkten überprüft werden. Es wird empfohlen, bei Nichtgebrauch die Heberfüße zu entfernen und sauber und trocken zu lagern. Der Heberfuß sollte mit EP2-Fett auf dem Innengewinde und den Zahnrädern geschmiert werden, und zwar in regelmäßigen Abständen (bis maximal 6 Monate), je nach Betriebsbedingungen.



Kurbelheberfuß in Parkposition



Heber mit Arretierstiften und Sicherungsringen befestigt

Option Lasttraversen-Höheneinstellung mit Ratsche

(Empfohlene Zwei-Personen-Bedienung – eine an jedem A-Rahmen)

Immer Handschuhe im Umgang mit diesem System tragen.

- Sicherstellen, dass der Haken am Ende des Ratschenriemens formschlüssig in der unteren Bohrung des A-Rahmens einrastet
- Untere Schraube am Rahmenblech entfernen
- Ratschengurt zur Aufnahme des Pfosten-/Traversengewichts spannen
- Obere Schraube am Rahmenblech entfernen
- Die Ratsche betätigen, um die gewünschte Höhe einzustellen. Dabei sicherstellen, dass die Schraubenbohrungen fluchten (wie in Abbildung 3 dargestellt).
- Obere Schraube und Mutter/Unterlegscheibe wieder einführen
- Den gespannten Gurt seitlich lockern, den unteren Bolzen wieder einführen und sichern.
- Die Schritte 2–8 für den zweiten A-Rahmen wiederholen, wobei sicherzustellen ist, dass die Portalkranpfosten vertikal und die Lasttraverse horizontal ausgerichtet sind
- Prüfen, ob alle Schrauben am Portalkran ausreichend gesichert sind. Dazu sicherstellen, dass alle Federscheiben vollständig eingedrückt sind

Einfache Umwandlung in eine Windenkonfiguration

Ein Windensatz und Zubehör kann bereitgestellt werden, um das System in ein windenfähiges System umzuwandeln. Bitte kontaktieren Sie Ihren REID-Vertreter für weitere Details und Anforderungen.

Benutzerdefinierte Konfigurationen

Für maßgeschneiderte Systeme werden je nach Bedarf zusätzliche Montage- und Betriebsanweisungen bereitgestellt.

Abbildung 3



Ratsche betätigen

Abbildung 4

Ratsche in „geparkter" Position

Abmessungen

PORTAGANTRY™

- **A** Lasttraversenlänge
- **B** Lasttraverseneinstellung
- **C** Freie Arbeitsspannweite
- **D** Höhe bis Hebeöse
- **E** Höhenschritt
- **F** Höhe bis Oberseite Lasttraverse
- **G** Breite
- **H** Höhe bis Oberseite Rolle





Einstellung der Traversenhöhe

Die Höhe jeder Portalkrantraverse lässt sich durch das Lösen von 2 Schrauben an jedem Pfosten leicht einstellen und kann je nach Produkt leicht und sicher in Schritten von 200 oder 150 mm in Position gebracht werden.

Zur Unterstützung dieser Tätigkeit wird für die größeren Portalkräne ein Zahnrad- oder Ratschensystem angeboten; bei kleineren Rahmen erfolgt dies manuell.

Traversenoptionen (mm)

		Standard-Traversenlänge A (mm) (lichte Betriebsspannweite C = A – 920 mm)							
		2500	**3000**	**3920**	**4570**	**5500**	**6000**	**8400**	**9000**
	A (mm)	2500	3000	3920	4570	5500	6000	8400	9000
	C (mm)	1580	2080	3000	3650	4580	5080	7480	8080
WLL (kg)	**500**	19	22	29	34	41	44	62	66
	1000	19	22	29	34	41	44	79	84
	2000	19	22	29	34	52	93	130	x
	3000	19	22	37	43	85	93	130	x
		Gewicht der Lasttraversen (kg)							

Abmessungen

Detaillierte Abmessungen (mm)

Abmessungen (mm)

	Rahmengröße	**D**Max. Höhe bis Hebeöse	**E** Höhenschritt	**D**Min. Höhe bis Hebeöse	**F** Höhe bis Oberseite Lasttraverse	**H**Max. Höhe bis Oberseite Rolle	**H**Min. Höhe bis Oberseite Rolle	**G** Breite	A-Rahmen Gewicht (kg) (ca.)	Trolley Rollengröße	Rollendurchmesser
500	PGAS00500S	2345	5 x 150	1595	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS00500M	2841	5 x 150	2091	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS00500I	3178	5 x 200	2178	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS00500T	4069	6 x 200	2869	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS00500TC4	4517	6 x 200	3317	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS00500TC3	5017	6 x 200	3817	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS00500TC2	5517	8 x 200	3917	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS00500TC1	5819	9 x 200	4019	6149	6231	4431	2733	102	82	200
1000	PGAS01000S	2345	5 x 150	1595	2675	2757	2007	1212	32	82	150
	PGAS01000M	2841	5 x 150	2091	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS01000I	3178	5 x 200	2178	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS01000T	4069	6 x 200	2869	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS01000TC4	4517	6 x 200	3317	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS01000TC3	5017	6 x 200	3817	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS01000TC2	5517	8 x 200	3917	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS01000TC1	5819	9 x 200	4019	6149	6231	4431	2733	102	82	200

Abmessungen (mm)

	Rahmengröße	DMax. Höhe bis Hebeöse	E Höhenschritt	DMin. Höhe bis Hebeöse	F Höhe bis Oberseite Lasttraverse	HMax. Höhe bis Oberseite Rolle	HMin. Höhe bis Oberseite Rolle	G Breite	A-Rahmen Gewicht (kg) (ca.)	Trolley Rollengröße	Rollendurchmesser
2000	PGAS02000S	2345	5 x 150	1595	2675	2757	2007	1212	35	82	150
	PGAS02000M	2841	5 x 150	2091	3171	3253	2503	1429	42	82	150
	PGAS02000I	3178	5 x 200	2178	3499	3581	2581	1726	50	82	200
	PGAS02000T	4069	6 x 200	2869	4399	4481	3281	2011	56	82	200
	PGAS02000TC4	4517	6 x 200	3317	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS02000TC3	5017	6 x 200	3817	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS02000TC2	5517	8 x 200	3917	5848	5930	4330	2733	97	82	200
	PGAS02000TC1	5819	9 x 200	4019	6149	6231	4431	2733	102	82	200
3000	PGAS03000S	2400	5 x 150	1650	2730	2812	2062	1212	56	82	200
	PGAS03000M	2896	5 x 150	2146	3226	3308	2558	1429	61	82	200
	PGAS03000I	3178	5 x 200	2178	3499	3581	2581	1726	73	82	200
	PGAS03000T	4069	6 x 200	2869	4399	4481	3281	2011	85	82	200
	PGAS03000TC4	4517	6 x 200	3317	4847	4930	3730	2234	86	82	200
	PGAS03000TC3	5017	6 x 200	3817	5347	5430	4230	2557	91	82	200
	PGAS03000TC2	5517	8 x 200	3917	5848	5930	4330	2733	97	82	200

Die Abmessungen verwenden standardmäßig Master Link Laufkatzen, andere verfügbare Optionen zur Erhöhung der resultierenden Hubhöhe (HoL) und zur Unterstützung der Lastbewegung.

Qualität und Sicherheit

Vorschriften, Normen und Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den folgenden Bestimmungen:

- ATEX-Richtlinie – 2014/34/EU
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425
- The Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998 No. 2306)
- The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998 No. 2307)
- In Übereinstimmung mit EN795:2012, AS/NZS 5532:2013 und PD CEN/TS 16415:2013

Für die Verwendung von manuellen Hebezeugen sind die Sicherheitsvorschriften des jeweiligen Landes unbedingt zu beachten.

Akkreditierungen

Qualität und Sicherheit sind Schlüsselthemen in diesem Dokument und Teil der REID Lifting-Ethik. In diesem Sinne haben wir externe Akkreditierungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass wir uns auf das konzentrieren, was für unsere Kunden und Nutzer wichtig ist, und dass wir den Markttrends und -entwicklungen immer einen Schritt voraus sind.

REID Lifting wird kontinuierlich von der Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) zur Genehmigung seines integrierten Managementsystems, das das Qualitätssystemmanagement, Umweltfragen und die Gesundheits- und Sicherheitspraktiken innerhalb des Unternehmens kombiniert, geprüft.

- ISO 9001: 2015 – legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem für den Fall fest, dass eine Organisation ihre Fähigkeit darlegen muss, Produkte bereitzustellen, welche die Anforderungen der Kunden und nötige behördliche Anforderungen erfüllen, und anstrebt, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
- ISO 14001:2015 – Legt die Anforderungen für die Einführung von Umweltmanagementsystemen in allen Bereichen der Organisation fest.
- ISO 45001 – Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem
- LEEA-Mitgliedschaft – REID Lifting ist ein Vollmitglied der Lifting Equipment Engineers Association (LEEA-Mitgliedschaft 000897). REID Lifting erfüllt die Hauptziele der Vereinigung, die darin bestehen, die höchsten Qualitäts- und Integritätsstandards bei den Tätigkeiten der Mitglieder zu erreichen. Die Aufnahmequalifikationen sind anspruchsvoll und werden durch technische Prüfungen auf der Grundlage der technischen Anforderungen für Mitglieder streng durchgesetzt.
- IRATA – REID Lifting ist ein assoziiertes Mitglied der Industrial Rope Access Trade Association (Internationale IRATA-Mitgliedsnummer 148). REID Lifting arbeitet in Übereinstimmung mit dem IRATA Code of Practice und trägt damit zur Förderung der Entwicklung sicherer Systeme bei.

Europäische Konformität [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA]

Die Produkte von REID Lifting wurden gemäß den Anforderungen der Conformité Européenne und den britischen Konformitätsanforderungen (UKCA) entwickelt, getestet und (soweit erforderlich) genehmigt. Hiermit wird bescheinigt, dass die Produkte von REID Lifting die Anforderungen der europäischen und britischen Richtlinien und Verordnungen hinsichtlich der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die EG-Baumusterprüfung für dieses Gerät wurde von SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Vereinigtes Königreich (benannte Stelle Nr. 0120) in Übereinstimmung mit Modul B der PSA-Verordnung durchgeführt. Das EG-Qualitätssicherungssystem für dieses Gerät wurde von SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland, (benannte Stelle Nr. 0598) und SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Vereinigtes Königreich (benannte Stelle Nr. 0120) in Übereinstimmung mit Modul D der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den entsprechenden Gesetzesvorschriften des Vereinigten Königreichs, aktuelle Version, durchgeführt.

Der Queen's Award for Enterprise

REID Lifting wurde viermal mit diesem angesehenen Preis für Design, Entwicklung und Vertrieb von mobilen, sicheren Hebevorrichtungen in Leichtbauweise ausgezeichnet.

- Innovationskategorie 2006 und 2013
- Internationaler Handel 2013 und 2018

Tests

Die Tests und die Überprüfung der technischen Unterlagen sind integraler Bestandteil unseres Design- und Fertigungsprozesses. Die externe Verifizierung von Produkten wird, wo es angebracht ist, mit Hilfe von staatlich zugelassenen benannten Stellen durchgeführt.

Alle Produkte wurden gründlich typgeprüft. Jedes Produkt wird mit einem Konformitätszertifikat und einem individuellen Bericht über eine gründliche Prüfung oder einen Test geliefert.

Sprache

Für die Sicherheit des Benutzers ist es wichtig, dass der Wiederverkäufer bei einem Weiterverkauf dieses Produkts außerhalb des ursprünglichen Bestimmungslandes eine Gebrauchs-, Wartungs-, Inspektions- und Reparaturanleitung in der Sprache des Landes, in dem es verwendet wird, zur Verfügung stellt.

Geistiges Eigentum am Produkt

Die Rechte an geistigem Eigentum gelten für alle Produkte von REID Lifting Ltd. Es bestehen bereits Patente oder sind angemeldet für:

PORTAGANTRY™ | **PORTA**GANTRY RAPIDE™ |
PORTADAVIT QUANTUM™ | **T**DAVIT™

Alle Produktnamen sind Warenzeichen von REID Lifting Ltd:

PORTAGANTRY™ | **PORTA**GANTRY RAPIDE™ |
PORTADAVIT™ | **PORTA**BASE™ | **T**DAVIT™ |
PORTAQUAD™

Produktkennzeichnung

Sicherheitsetiketten

Setzen Sie die Schraube ein und befestigen Sie diese, bevor Sie das System laden.

Setzen Sie den Kugelsperrbolzen ein und stellen Sie sicher, dass dieser vollständig eingerastet ist, bevor Sie das System laden.

Setzen Sie den Einstellstift ein und sichern Sie es mit dem Federstecker bevor Sie das System laden.

a Nur als Rückhaltepunkt zu verwenden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das System verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Kugelsperrbolzen vollständig eingerastet ist.

Serienetiketten

1. Artikelnummer
2. Seriennummer
3. WLL
4. Herstellungsjahr
5. Standard
6. ATEX
7. Max. Biegemoment

Das System ist nicht als Absturzsicherungsanwendung geeignet.

Das System ist als Absturzsicherungsanwendung geeignet. Anzahl der Benutzer angeben. Max. Gewicht von 150kg.

Produkt-Kennzeichnung



Produkt-Kennzeichnung

Die folgenden Etiketten müssen auf dem Produkt vorhanden und lesbar sein.

1

2

3

4

REID PORTAGANTRY®

5

5000KG

6

7

Inspektionsprotokoll

Markierung

Die seriellen Etiketten geben an:

- Die Produkt-Identifikationsnummer
- Die eindeutige Seriennummer des Produkts
- Die Gütertragfähigkeit (WLL) des Geräts
- Das Herstellungsjahr
- Die Normen, nach denen das Gerät zugelassen ist
- Die ATEX-Einstufung des Produkts (falls zutreffend)
- CE-Kennzeichnung
- Mindestbremslast (MBL)

Fügen Sie hier Daten von Seriennummern, die sich auf dem Produkt befinden, in die Tabelle ein:

Regelmäßige Prüfung und Reparaturhistorie

Datum	Inspiziert von	Bestanden/nicht bestanden	Korrekturmaßnahme	Kommentare

Notizen

Notizen

Notizen

Kontaktieren Sie uns

Bruno Glettenberg GmbH
Verkauf - Vermietung - Service
Standort Mülheim

Tel.: +49 (0)208 302 16 710
Fax: +49 (0)208 302 16 714

info@bruno-glettenberg.de
www.bruno-glettenberg.de

Bruno-Glettenberg.de

Alle hierin enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von REID Lifting Ltd. Alle Unternehmens- und Produktnamen sind geschützte Warenzeichen oder Handelsnamen und alle REID Lifting Ltd. Produkte sind durch Patente, beantragte Patente und/oder Konstruktionsrechte gewerblich und urheberrechtlich geschützt.

Gedruckt mit umweltfreundlichen Verfahren und Materialien.

PG5-3/O&M/DE/V8/02/2023